

# Meister

## KÄYTÖOHJE BRUKSANVISNING



### IRTOMOOTTORI BENSINMOTOR

**6,5HP / 9HP / 13HP**

**DAR0645, DAR0646, DAR0647**

Lue ja perehdy täähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa!  
Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda!

Käännös alkuperäisohjeista  
Översättning av originalanvisningarna


## SISÄLTÖ / INNEHÅLL

1. Typpi ja tekniset tiedot.....	3
2. Typpikilven sisältö .....	3
3. Turvallisuusohjeet .....	4
4. Bensiinimoottorin varastointiohjeet! .....	5
5. Bensiinimoottorin käynnistys.....	6
(1) Ennen käynnistystä .....	6
(2). Moottorin käynnistys .....	7
(3). Bensiinimoottorin pysäytäminen.....	8
(4). Moottorin varastointi.....	9
6. Määräaikaishuolto .....	10
(1). Moottoriöljyn vaihto .....	12
(2). Puhdista sytytystulppa .....	12
(3). Puhdista ilmansuodatin .....	13
7. Vianetsintä.....	14
(1). Jos bensiinimoottori ei käynnisty .....	14
(2). Jos bensiinimoottori on tehoton .....	16
(3). Moottori käy epätasaisesti.....	17
(4). Moottori pysähtyy käytön aikana .....	18
(5). Bensiinimoottori ylikuumenee .....	19
(6). Bensiinimoottorista kuuluu käytön aikana epätavallista ääntä.....	20
Ympäristönsuojelu.....	21
Takuu .....	21
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus .....	21
1. Typ och mekaniska huvudparametrar.....	22
2. Typskyltens innebörd .....	22
3. Säkerhetsanvisningar.....	23
4. Förvaring av enheten! .....	24
5. Att starta motorn.....	25
Kontroller före start .....	25
(2). Att starta motorn.....	26
(3). Att stoppa motorn.....	27
(4). Förvaring .....	28
6. Normalt underhåll .....	29
(1). Byte av smörjolja .....	31
(2). Rengör tändstiftet .....	31
(3). Rengör luftfiltret .....	32
7. Felsökning .....	33
(1). Om motorn är svårstartad .....	33
(2). Motorn lämnar låg effekt .....	35
(3). Motorn arbetar ojämnt .....	36
(4). Motorn stannar under drift.....	37
(5). Motorn överhettas .....	38
(6). Onormalt ljud från motorn .....	39
Miljövård .....	40
Garanti.....	40
Försäkran om överensstämmelse med EU-krav.....	40

## 1. Typpi ja tekniset tiedot

Typpi	DAR0645 (WG200)	DAR0646 (WG270)	DAR0647 (WG390)
Moottorityyppi	Ilmajäähdytteinen, 4-tahtinen, yksisylinterinen, OHV-moottori		
Läpimitta x iskunpituus (mm)	68 x 54	77 x 58	88 x64
Puristussuhde	8.5:1	8.2:1	8:1
Iskutilavuus (cc)	196	270	389
Max. teho (kW/rpm)	4.8/3600	6.7/3600	9.7/3600
Nimellisteho (kW/rpm)	4.1/3600	5.6/3600	8.2/3600
Suurin väentömomentti (Nm/rpm)	11.5/2500	16.7/2500	23/2500
Sytytysjärjestelmä	Kärjetön sytytys		
Käynnistysjärjestelmä	Vetokäynnistys	Vetokäynnistys	Vetokäynnistys ja sähköstartti
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	3.6	6	6.5
Polttoaineen kulutus (g/kWh) ≤	395 g/kWh	395 g/kWh	395 g/kWh
Nettopaino (kg)	16	26	32

## 2. Typpikilven sisältö




### 3. Turvallisuusohjeet

- (1). Noudata turvallisuusohjeita huolellisesti, käytä moottoria nimellisteholla, ei yli- eikä aliteholla, eikä yli-/alikierroksilla pitkään.
- (2). Pakokaasu sisältää hiilimonoksidia, joka on erittäin myrkkylistä. Käytä moottori hyvin tuuletetuissa tiloissa.

#### ※ YLEiset TURVALLisuusOHJEET.

PIDÄ ETÄällä HERKÄSTI SYTTyVISTÄ  
MATERIAALEISTA, VÄH. 1 METRI



- (3). Käytä puhdasta 98E5 bensiiniä ja bensiinimoottoreille tarkoitettua moottoriöljyä, sulje polttoainehana ja peitä äänenvaimennin.
- (4). Tulipalon välttämiseksi, älä koskaan tupakoi tai täytä polttoainetta avotulen läheisyydessä.
- (5). Älä täytä polttoainetta moottorin ollessa käynnissä.

## \* YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

**ÄLÄ TUPAKOI**



**PYSÄYTÄ MOOTTORI POLTTOAINEEN LISÄYKSEN AJAKSI**



**VÄLTÄ ROISKUMISTA.**



- (6). Bensiinimoottorin ollessa käynnissä, älä peitä ilmansuodatinta äläkä jätä mitään herkästi sytytystä pakoputken lähelle.
- (7). Sijoita bensiinimoottori vähintään metrin etäisyydelle rakennuksista.
- (8). Älä käytä moottoria sateessa tai lumipyryssä.
- (9). Välttyäksesi palovammoilta, älä kosketa äänenvaimenninta moottorin ollessa käynnissä.
- (10). Älä käytä bensiinimoottoria ilman ilmansuodatinta.
- (11). Pysäytä moottori ennen vianetsintää ja korjausta.
- (12). Älä koskaan anna bensiinimoottorin käyttöön tottumattoman käyttää moottoria.

## 4. Bensiinimoottorin varastointiohjeet!

- (1). Säilytä laite avarassa, kuivassa tilassa ja alle 40 °C lämpötilassa.
- (2). Älä kosketa äänenvaimenninta tai pakoputkea moottorin ollessa käynnissä.
- (3). Tuuletusputken tulee olla suora. Vältä pitkiä putkistoja ja asenna putki hieman ulospäin laskevaksi, jotta mahdollinen putkeen kertyvä vesi voi valua ulos.
- (4). Jos bensiinimoottoria ei kiinnitetä alustaansa, asenna moottorin alle, tärinää vimentava kumimatto.

## 5. Bensiinimoottorin käynnistys

### (1) Ennen käynnistystä

- 1). Tarkasta liitokset ja komponentit.
- 2). Avaa polttoainesäiliö ja täytä säiliö suodattimen kautta puhtaalla bensiinillä. Polttoaineen tulee olla yli 90 oktaanista ja lyijytöntä.

#### ※ KÄYTÖÄ EDELTÄVÄT TARKASTUKSET



#### 2. POLTTOAINETASO

TARKASTA  
POLTTOAINETASO, LISÄÄ  
TARVITTAESSA.

LISÄÄ POLTTOAINETTA  
OIKEALLE TASOLLE.




ÄLÄ MILLOINKAAN KÄYTÄ ÖLJY-/BENSIINISEOSTA TAI LIKAISTA BENSIINIÄ.




- 3). Lisää voiteluöljyä täyttöaukon kautta sen alareunaan asti.

#### 1. IRROTA ÖLJYNTÄYTTÖTULPPA.



#### 2. IRROTA TYHJENNYSSTULPPA JA VALUTA ÖLJY POIS.



3. KIRISTÄ TYHJENNYSSTULPPA JA LISÄÄ MOOTTORIÖLJYÄ TÄYTÖAUKON ALAREUNAN TASOLLE.

## **HUOMIO:**

Moottori toimitetaan tehtaalta ilman öljyä, täytä moottoriin vaadittava määrä voiteluöljyä sen jälkeen kun olet sen hankkinut.

### **Voiteluöljynä käytetään normaalia nelitahtimoottoriöljyä:**

Talvella: Käytä SAE 30 tai SAE 15w/40 öljyä.

Kesällä: Käytä SAE 30 tai SAE 40 öljyä.

## **(2). Moottorin käynnistys**

- 1). Käännä polttoainehana ON-asentoon.
- 2). Käynnistettäessä kylmää moottoria käännetään rikastinvipu CLOSED-asentoon.
- 3). Käännä kaasunsäätöä SLOW-asennosta noin 1/3 verran FAST-asennon suuntaan.
- 4). Käännä moottorin virtakytkin ON-asentoon.
- 5). Vedä käynnistysnarusta kevyesti kunnes tuntuu vastusta ja nykäise sen jälkeen voimakkaasti. Anna käynnistysnarun palautua tasaiseksi.
- 6). Moottorin käynnistytyä, käännä CHOKE-vipu asteittain OPEN-asentoon.

Bensiinimoottorin tulee antaa käydä joutokäyntikierroksilla 3-5 minuuttia käynnistämisen jälkeen. Tarkasta tämän ajan kuluessa moottori mahdollisten löysien komponenttien varalta, öljyvuodot tai mahdolliset epätavalliset äänet, mikäli joku näistä ilmenee, pysäytä moottori ja tarkasta se.

### **※ MOOTTORIN KÄYNNISTYS.**

**1. KÄÄNNÄ  
POLTTOAINEHANA "ON"-  
ASEENTOON.**



**2. KÄÄNNÄ KAASUVIPUA  
HIEMAN VASEMMALE.**



**3. ASETA RIKASTINVIPU ASEENTOON  
"CLOSE".**



**4. KÄÄNNÄ MOOTTORIN  
VIRTAKYTKIN ON-ASEENTOON.**



**5. VEDÄ KÄYNNISTYSNARUSTA KEVYESTI  
KUNNES TUNTUU VASTUSTA JA NYKÄISE SEN  
JÄLKEEN VOIMAKKAASTI.**



**6. ASETA RIKASTINVIPU  
ASEENTOON "OPEN".**



**7. ASETA KAASUNSÄÄTÖVIPU  
HALUTTUUN ASEENTOON.**



### (3). Bensiinimoottorin pysäyttäminen.

- 1). Käännä kaasunsäätö SLOW-asentoon ja anna moottorin käydä joutokäyntiä 4-5 minuuttia, kunnes se on jäähdytynyt.
- 2). Katkaise moottorin sytytysvirta.
- 3). Sulje polttoainehana.

#### HUOMIO:

Välttääksesi bensiinimoottorin vaurioitumisen, älä pysäytä sitä korkeilla kierroksilla.

#### ※ MOOTTORIN PYSÄYTÄMINEN.

**1. KÄÄNNÄ  
KAASUNSÄÄTÖVIPU TÄYSIN  
OIKEALLE.**



**2. KÄÄNNÄ MOOTTORIN  
VIRTAKYTKIN OFF-  
ASEENTOON.**



**3. KÄÄNNÄ  
POLTTOAINEHANA "OFF"-  
ASEENTOON.**



#### (4). Moottorin varastointi

Jos bensiinimoottori tullaan varastoimaan pitemmän aikaa, noudata seuraavia ohjeita syöpymisen välttämiseksi:

- 1) Tyhjennä polttoainesäiliö ja kaasutin.
- 2). Irrota sytytystulppa ja kaada noin 5-10 ml puhdasta moottoriöljyä sylinteriin.
- 3). Vedä käynnistysnarusta useita kertoja, jotta öljy leviää sylinterissä ja lopeta kun tuntuu lievä vastustus. Tällöin moottorin venttiilit ovat sulkeutuneet ja estävät kosteuden pääsyn sylinteriin, asenna tämän jälkeen sytytystulppa takaisin.
- 4). Puhdistaa moottorin ulkopinnat, korjaa kaikki maalivauriot ja peitä muut pinnat ruostumisen estämiseksi ohuella öljykalvolla.
- 5). Suojaa bensiinimoottori muovipussilla ja aseta se kuivaan ja hyvin tuuletettuun tilaan.

#### ※ SÄILYTYS

TYHJENNÄ POLTTOAINE  
POLTTOAINESÄILIÖSTÄ.




TYHJENNÄ KAASUTIN  
POLTTOAINEESTA.



IRROTA TYHJENNYSTULPPA  
JA VALUTA ÖLJY POIS  
MOOTTORISTA.



KIRISTÄ TYHJENNYSTULPPA JA  
LISÄÄ MOOTTORIÖLJYÄ  
TÄYTTÖAUKON ALAREUNAN  
TASOLLE.



SÄILYTÄ MOOTTORI  
PUHTAASSA PAIKASSA.

## 6. Määräikaishuolto

Jotta bensiinimoottori toimisi luotettavasti, komponenttien kuluminen vähenee ja sen käyttöikä kasvaa, on tarkasti noudatettava sen määräikaishuolto-ohjeita.

### \* KUNNOSSAPITO





#### HUOLTOKAAVIO



VAIHDA



SÄÄDÄ



Pysäytä bensiinimoottori aina ennen kunnossapitotöiden aloittamista.

## Taulukko 1


Osa	Toimenpide	Tarkasta ennen käyttöä	1 kuukauden tai 20 käyttötunnin välein	3 kuukauden tai 50 käyttötunnin välein	6 kuukauden tai 100 käyttötunnin välein	12 kuukauden tai 3000 käyttötunnin välein
Sytytys	Tarkasta kunto, säädä kärkiväli 0,8 mm:n yläkuolokohdassa, puhdista ja vaihda tarvittaessa			★		
Voiteluöljy	Tarkasta öljytaso.	★				
	Tarkasta öljyvuodot				★	
Ilmansuodatin	Puhdista polttoainehana ja -suodatin, uusi tarvittaessa			★		
Venttiilin välys	Tarkasta ja säädä moottorin ollessa kylmä					★
Polttoaineputki	Tarkasta polttoaineletku murtumien tai vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.	★				
Pakokaasujärjestelmä	Tarkasta vuodot, kiristää uudelleen tai vaihda tiiviste tarvittaessa.	★				
	Tarkasta ja puhdista äänenvaimentimen suojuksia Vaihda tarvittaessa.				★	
Yleiskunto	Puhdista sylinterinkansi ja sylinteri sekä männänrenkaat					★

## (1). Moottoriöljyn vaihto

- 1). Varmista, että bensiinimoottori on tukevalla alustalla. Lämmittää moottoriöljy, käyttämällä moottoria useita minuutteja ja pysäytä moottori sen jälkeen. Avaa öljyntäytöaukko.
- 2). Aseta moottorin alle astia, avaa öljyntyhennystulppa ja laske öljy astiaan.
- 3). Tarkasta tyhjennystulpan O-rengastiiviste (vaihda uuteen jos se on vaurioitunut), kiristä sen jälkeen tulppa paikoilleen.
- 4). Täytä moottoriöljyä täytöaukon alareunan tasolle.
- 5). Asenna täytöaukon tulppa ja O-rengas takaisin paikoilleen. Älä päästä vierasta materiaalia öljytilaan.

## (2). Puhdista sytytystulppa

- 1). Irrota sytytystulpan kaapeli ja irrota sytytystulppa. Poista teräsharjalla sytytystulppaan kerääntynyt karsta ja säädä kärkiväli 0,7-0,8 mm:n.




Kuva 2

- 2). Asenna sytytystulppa ja äänenvaimentimen suoja takaisin paikoilleen.

### (3). Puhdista ilmansuodatin

Älä käytä moottoria ilman ilmanpuhdistajan patruunaa tai sylinteri voi vaurioitua. Älä kierrä solukumitiivistettä tai se voi vaurioitua.

- 1). Avaa ilmansuodattimen kotelo.
- 2). Irrota suodatinelementti.
- 3). Pese suodatinelementti ja kuivaa se.
- 4). Upota ilmansuodatin SAE 20 moottoriöljyyn.Pidä suodatin hieman kosteana.
- 5). Kiinnitä suodatinelementti tiiviisti.
- 6). Asenna suodattimen kotelo paikoilleen ja kiristä tiukasti kiinni.



Kuva 3

## 7. Vianetsintä

### (1). Jos bensiinimoottori ei käynnisty

#### ※ VIANETSINTÄ

MOOTTORI EI  
KÄYNNISTY



TARKASTA  
POLTTOAINE



TARKASTA  
ÖLJYMÄÄRÄ



IRROTA  
SYTYTYSTULPPA.



OK

MOOTTORIKYTKIN ON-  
ASENNOSSA



EI

TARKASTA  
"KIPINÄ"



## Taulukko 2

Ongelma		Ongelman syy		Vianetsintä
Puristuspaine OK	Ei polttoainetta	Polttoainejärjestelmä tukossa	Ei polttoainetta. Polttoainesäiliön hana kiinni.	Lisää polttoainetta ja avaa hana
			Polttoainesäiliön huohotin tukossa	Puhdista
			Polttoainesäiliö tukossa	Puhdista
			Polttoaineletkussa tukos	Puhdista ja puhalla auki
			Neulaventtiili ei sulje tiiviisti tai polttoainekanava tukossa	Vaihda, puhdista ja puhalla auki
			Uimuri vaurioitunut	Korja.
		Polttoainetta tulee	Polttoaineessa epäpuhtauksia	Vaihda.
			Vettä polttoaineessa	Vaihda.
			Sylinteri tulvii	Tyhjennä sylinteri, kuivaa sytyystulppa
			Vääärää polttoainetta	Vaihda.
Polttoainejärjestelmä OK	Tulpan johto paikallaan	Ei kipinää	Tulpan kärjet likaiset tai karstoittuneet	Puhdista
			Kärkien eriste vaurioitunut tai palanut	Vaihda.
			Kärkiväli väärä	Säädä
	Ei kipinää tulpan johdossa	Kipinä tulee tulppaan	Tulpanjohto vaurioitunut	Vaihda.
			Sytytyspuola vaurioitunut	Vaihda.
			Sytytyspuola vaurioitunut	Vaihda.
Ei puristuspainetta	Polttoainejärjestelmä OK	Kipinä tulee tulppaan	Väärä männänrengas	Vaihda.
			Männänrenkaat jumissa	Poista karsta
			Sytyystulpan tiiviste puuttuu tai tulppa on löysällä	Asenna tiiviste ja kiristä tulppa
			Männänrengas poikki	Vaihda.
			Sylinteri tai kansi vuotaa	Tarkasta ja kiristä ruuvit
			Vuotoa imuilmassa	Tarkista ja vaihda tarvittaessa

## (2). Jos bensiinimoottori on tehoton

Taulukko 3

Ongelma	Ongelman syy	Vianetsintä
Kierrokset nousevat hitaasti tai laskevat tai pysähtyy	Ilmaa poltoaineputkessa tai se on tukossa	Puhdista
	Kaasuttimen pääsuutin tukossa	Puhalla puhtaaksi
	Polttoainesäiliön hana tukossa	Vaihda.
	Karstaa palotilassa	Irrota
	Ilmansuodatin tukossa	Pese suodatin
	Imupuolella vuotoa	Korjaa tai vaihda.
Huono puristuspaine	Männänrengas kulunut	Vaihda.
	Sylinterinkansi vuotaa	Vaihda tiiviste
	Kaasuttimen kaasuläppä avautuu liikaa/liian vähän	Sääädä
	Imusarjan tiiviste viallinen	Korjaa.

### (3). Moottori käy epätasaisesti

Taulukko 4

Ongelma	Ongelman syy	Vianetsintä
Moottori nakuttaa	Sylinteri ja männänrenkaat kuluneet	Vaihda.
	Männän tapissa ja tapin reiässä kulumaa	Vaihda.
	Kiertokanki kulunut	Vaihda.
	Kampiakselin runkolaakerit kuluneet	Vaihda.
Nopea palaminen	Ylikuumentuminen	Selvitä syy
	Karstan muodostumista	Puhdista
	Huonolaatuista polttoainetta	Vaihda.
Ei sytytä	Sylinterissä on vettä	Puhdista
	Väärä kärkiväli	Sääädä
	Sytytyspuola viallinen	Tarkasta ja tarvittaessa vaihda

#### (4). Moottori pysähtyy käytön aikana

Taulukko 5

Ongelma	Ongelman syy	Vianetsintä
Moottori pysähtyy käytön aikana	Polttoainejäjestelmä	Säiliössä ei ole polttoainetta
		Kaasutin tukossa
		Uimuri vuotaa
		Neulaventtiili tukossa
	Sytytysjäjestelmä	Sytytystulppa oikosulussa
		Sytytystulpan elektrodi karstainen
		Tulpanjohto vaurioitunut
		Sytytyspuolassa oikosulku
	Muuta	Huono kosketus
		Sylinterin kanavissa vikaa, pakoventtiili vaurioitunut

## (5). Bensiinimoottori ylikuumenee

**Taulukko 6**

Ongelma	Ongelman syy	Vianetsintä
Bensiinimoottori ylikuumenee	Alhainen öljyn pinnataso	Lisää sopivaa öljyä
	Äänenvaimennin tukossa	Puhdista
	Ilmanohjain vuotaa	Korja.
	Jäähdytysrivat tukossa	Puhdista
	Tuuletin löysällä	Korja
	Sylinterin ja männän välillä kitkaa vaurioituneesta männäntapista johtuen	Vaihda.
	Ilmavuoto sylinterin ja kampikammion välillä	Vaihda.
	Väärin säädetty kierrosluvun rajoitin	Sääädä uudestaan
	Kampiakselin runkolaakeri leikkää kiinni	Vaihda.

## (6). Bensiinimoottorista kuuluu käytön aikana epätavallista ääntä

**Taulukko 7**

Ongelma	Ongelman syy	Vianetsintä
	Mäntä, sylinteri ja männänrenkaat kuluneet	Vaihda.
	Männän tappi ja tapin reikä kuluneet	Vaihda.
	Kampiakselin runkolaakerit kuluneet	Vaihda.
	Männänrengas poikki	Vaihda.
	Karstaa palotilassa	Puhdista
	Väärä kärkiväli sytytystulpissa	Sääädä
	Riittämättömästi polttoainetta	Tarkasta kaasutin ja muut komponentit
	Öljypohja löysällä	Kiristää
	Vääräntyyppistä polttoainetta	Vaihda.
	Moottori ylikuumenee	Etsi syy ja korjaa se
	Venttiilinsäädöt väärin	Sääädä välys uudestaan
	Kannenpultit löysällä	Kiristää

## Ympäristönsuojelu

Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollossa ja kierrätyksestä annettuja ohjeita.



Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Lisätietoja [www.serty.fi](http://www.serty.fi)

# Takuu

Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien.

Maahantuojan vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvirkojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa viallisiksi.

Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista. Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöstä.

Takuu raukeaa, mikäli kone on avattu, osia vaihdettu, sitä korjattu tai sen rakennetta muutettu.

Takuu raukeaa, mikäli konetta ei käytetä, seka korvataan, sitä korjataan tai sen rakenne muutetaan. Takuun pääriin ei vaita kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsitteilystä. Takuu ei kata kuljetusta, kuljetusvauroita eikä mitään välillisiä kustannuksia.

Takuukoriaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto.


Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Maahantuojia / Valmistaja: Veljekset Keskinen Oy  
Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND.  
Tel. +358 10 770 7000

## 1. Typ och mekaniska huvudparametrar

Typ	DAR0645 (WG200)	DAR0646 (WG270)	DAR0647 (WG390)
Motor typ	Luftkyld, 4-takt, OHV, en cylinder		
Diameter x slaglängd (mm)	68 x 54	77 x 58	88 x 64
Kompressionsförhållande	8.5:1	8.2:1	8:1
Slagvolym (cc)	196	270	389
Max. effekt (kW/rpm)	4.8/3600	6.7/3600	9.7/3600
Märkeffekt (kW/rpm)	4.1/3600	5.6/3600	8.2/3600
Max vridmoment (Nm/rpm)	11.5/2500	16.7/2500	23/2500
Tändsystem	Kontaktlös transistortändning		
Startsystem	Startsnöre med återgång	Startsnöre med återgång	Startsnöre med återgång och elektrisk startmotor
Bränsletankens kapacitet (l)	3.6	6	6,5
Bränsleförbrukning (g/kWh) ≤	395 g/kWh	395 g/kWh	395 g/kWh
Nettovikt (kg)	16	26	32

## 2. Typskyltens innehörd




### 3. Säkerhetsanvisningar

(1). Följ säkerhetsanvisningarna noga, och kör motorn med märkvarvtal utan att övervarva eller låta den arbeta med låga varvtal.

(2). Avgaserna innehåller kolmonoxid och kan vara ytterst farliga. Var god kör motorn endast i väl ventilerade områden.

#### ※ ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR.

**HÅLL BRÄNNBART MATERIAL PÅ  
MINST 1 METERS (TRE FOT) AVSTÅND.**



(3). Använd ren 98E5 bensin och maskinolja, och stäng bränsletanken och ljuddämparen.

(4). För att förhindra brand, rök inte, och fyll inte på bränsle nära öppen låga.

(5). Fyll inte på bränsle när motorn arbetar.

## \* ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

RÖKNING FÖRBJUDEN.



STOPPA MOTORN FÖRE  
BRÄNSLEPÅFYLNING.



UNDVIK BRÄNSLESPILL.



- (6). Täck inte över luftrenaren när motorn arbetar, och håll brännbara material på avstånd från avgasröret.
- (7). Placera enheten minst en meter från byggnader.
- (8). Skydda maskinen från regn och snö.
- (9). För att förhindra brännskador, vidrör inte ljuddämparen när motorn arbetar.
- (10). Kör inte motorn utan luftfiltret på plats.
- (11). Stoppa motorn före felsökning och reparation.
- (12). Låt aldrig personer som inte är insatta i dess handhavande använda enheten.

## 4. Förvaring av enheten!

- (1). Förvara enheten i torrt, väl ventilerat utrymme och temperaturer under 40 °C.
- (2). Vidrör inte ljuddämparen och avgasröret när motorn arbetar.
- (3). Ventilationsröret ska vara rakt. Undvik långa rörledningar, och luta ytter delen så att eventuellt vatten kan rinna ut.
- (4). Om enheten inte är infäst på underlaget, var god placera den på en gummiplatta för att absorbera vibrationer.

## 5. Att starta motorn

### Kontroller före start

- 1). Kontrollera anslutningarna och komponenterna.
- 2). Öppna bränsletankens lock, och fyll på bränsle genom filtret. Använd blyfri bensin med 90 eller högre oktantal.

#### ※ KONTROLLER FÖRE START



#### 2. BRÄNSLENIVÅ

KONTROLLERA ATT  
TILLRÄCKLIGT MED  
BRÄNSLE FINNS I TANKEN.



FYLL PÅ BRÄNSLE TILL  
KORREKT NIVÅ.




ANVÄND ALDRIG OLJEBLANDAD  
ELLER FÖRORENAD BENGIN.




- 3). Fyll på smörjolja genom oljepåfyllningshålet så att oljenivån är vid hålets undre kant.

1. AVLÄGSNA  
OLJEPÅFYLLNINGSLOCKET.



2. AVLÄGSNA OLJEDRÄNERINGS-  
PLUGGEN OCH DRÄNERA OLJAN.



3. DRA FAST OLJEDRÄNERINGSPLUGGEN OCH  
FYLL PÅ OLJA TILL PÅFYLLNINGSHÅLETS KANT.

**OBSERVERA:**

Motorn lämnar fabriken utan olja. Var god fyll på smörjolja innan du använder enheten.

**Rekommenderad smörjolja:**

Vinter: använd SAE 30 eller SAE 15W-20.

Sommar: använd SAE 30 eller SAE 40.

**(2). Att starta motorn**

- 1). För bränslespaken läge ON.
- 2). Vid start av kall motorn för chokespaken till läge CLOSED.
- 3). För gasspaken från läge SLOW ungefär 1/3 mot läge FAST.
- 4). Ställ motorströmställaren på motorn i läge ON.
- 5). Dra sakta ut starthandtaget tills du känner ett motstånd. Dra då ut snabbt. Låt startsnöret dras in sakta.
- 6). När motorn startar, för chokespaken gradvis till läge OPEN.

Låt motorn arbeta på lågt varvtal i 3-5 minuter sedan den startat. Kontrollera under denna tid om anslutningarna är lösa, att inget oljeläckage förekommer, att inga onormala ljud hörs. Om du upptäcker någon oegentlighet, stoppa motorn omedelbart och kontrollera.

**※ ATT STARTA MOTORN.**

**1. STÄLL BRÄNSLEVENTILEN  
I LÄGE "ON".**



**2. FÖR BASSPAKEN NÅGOT  
ÅT VÄNSTER.**



**3. FÖR CHOKESPAKEN TILL  
LÄGE "CLOSED".**



**4. STÄLL MOTORSTRÖM-  
STÄLLAREN I LÄGE "ON".**



**5. DRA SAKTA UT STARTHANDTAGET TILLS DU  
KÄNNER ETT MOTSTÅND. DRA DÅ UT SNABBT.**



**6. FÖR CHOKESPAKEN TILL  
ÖPPET LÄGE.**



**7. FÖR GASREGLAGET TILL  
ÖNSKAT LÄGE.**



### (3). Att stoppa motorn.

- 1). För gasreglaget sakta till läge LOW, och låt motorn arbeta 4.5 minuter för att kylas ner.
- 2). Ställ motorströmställaren i läge OFF.
- 3). Stäng bränsleventilen.

#### OBSERVERA:

För att undvika skador på motorn, stoppa den inte vid höga varvtal.

#### ※ ATT STOPPA MOTORN.

**1. FÖR GASSPAKEN HELT ÅT  
HÖGER.**



**2. STÄLL MOTORSTRÖM-  
STÄLLAREN PÅ MOTORN I  
LÄGE "OFF".**



**3. STÄLL BRÄNSLEVENTILEN  
I LÄGE "OFF".**



#### (4). Förvaring

Om enheten ska förvaras under en längre tidsperiod, utför följande för att förhindra korrosion.

- 1). Dränera bränslet ur tanken och förgasaren.
- 2). Demontera tändstiftet och häll 5-10 ml ren motorolja i cylindern.
- 3). Dra ut startsnöret upprepade gånger för att distribuera oljan i cylinder, och stoppa när du känner ett lätt motstånd. Ventilerna är då stängda varför fukt inte kan tränga in i motorn. Återmontera tändstiftet och förgasaren.
- 4). Rengör de yttersta ytorna. Bättra på eventuell skadad färg, och anbringa en tunn oljehinna på andra ytor för att förhindra rost.
- 5). Placera enheten i en plastpåse och förvara den i ett torrt och väl ventilerat utrymme.

#### ※ FÖRVARING

**DRÄNERA BRÄNSLET UR  
TANKEN.**




**DRÄNERA BRÄNSLET UR  
FÖRGASAREN.**



**AVLÄGSNA  
OLJEDRÄNERINGSPLUGGEN**



**DRA FAST OLJEDRÄNERINGS-  
PLUGGEN OCH FYLL PÅ OLJA  
TILL PÅFYLLNINGSHÅLETS  
KANT.**



**FÖRVARA MOTORN I ETT  
RENT OMRÅDE.**

## 6. Normalt underhåll

För att enheten ska fungera tillförlitligt, minska slitageget på komponenterna och förlänga dess livslängd, måste du regelbundet utföra det tekniska underhållet.



### ⌘ UNDERHÅLL

#### UNDERHÅLLSSCHEMA

KONTROLLER






RENGÖR



BYT



KONTROLLERA/  
JUSTERA



Stoppa motorn innan underhållsarbeten påbörjas.

**Tabell 1**


Komponent	Åtgärd	Kontroll före användning	Varje månad eller 20 driftstimmer	Var 3:e månad eller 50 driftstimmer	Var 6:e månad eller 100 driftstimmer	Var 12:e månade eller 3 000 driftstimmer
Tändstift	Kontrollera konditionen. Justera gapet till 0,8 mm och rengör. Byt om så erfordras.			★		
Smörjolja	Kontrollera oljenivån.	★				
	Kontrollera med avseende på läckage				★	
Luftfilter	Rengör bränsleventilen och filtret i tanken. Byt om så erfordras.			★		
Ventilspel	Kontrollera och justera med kall motor.					★
Bränsleledning	Kontrollera bränsleledningen med avseende på sprickor eller andra skador. Byt om så erfordras.	★				
Avgassystem	Kontrollera med avseende på läckage. Efterdra och byt packningsring om så erfordras.	★				
	Kontrollera ljuddämpargallret och rengör. Byt om så erfordras.				★	
Allmänt skick	Rengör cylinderns topplock och kolvringarna.					★

## (1). Byte av smörjolja

- 1). Säkerställ att motorn står på plant underlag. Kör motorn några minuter för att värma upp oljan, och stoppa därefter motorn. Demontera oljepåfyllningslocket.
- 2). Placera en behållaren under oljedräneringspluggen, och dränera all olja ur vevhuset.
- 3). Kontrollera O-ringen på dräneringspluggen (byt om den är skadad), och återmontera och dra fast pluggen.
- 4). Fyll på smörjolja tills nivån når påfyllningshålets undre kant.
- 5). Montera påfyllningslocket med O-ring. Låt inte främmade föremål komma med oljan in i motorn.

## (2). Rengör tändstiftet

- 1). Koppla bort tändstiftkabeln och demontera tändstiftet. Rensa bort eventuella kolavlagringar med en tändstiftborste, och justera gapet till 0,7 - 0,8 mm.




Figur 2

- 2). Återmontera tändstiftet och ljuddämpargallret.

### (3). Rengör luftfiltret

Kör inte motorn utan luftfiltret på plats då annars motorn kan skadas. Vrid inte skumgummifiltret för att undvika att skada det.


- 1). Skruva bort luftfilterlocket.
- 2). Ta ut insatsen.
- 3). Tvätta insatsen och låt den torka.
- 4). Sänk ner insatsen i SAE 20 smörjolja. Håll insatsen lätt fuktad.
- 5). Återmontera insatsen, och säkerställ att den tätar i filterhuset.
- 6). Återmontera luftfilterlocket, och dra fast skruven ordentligt.



Figur 3

## 7. Felsökning

### (1). Om motorn är svårstartad



**Tabell 2**

Problem		Orsak	Åtgärd
Kompressionen i cylindern OK	Inget bränsle i systemet	Blockerat bränslesystem	Inget bränsle. Bränsleventilen stängd.
			Avlufningshålet i tanklocket blockerat
			Bränsletanken blockerad
			Bränsleledningen blockerad
			Nålventilen läcker eller blockerar munstycket
			Flottören skadad
	Bränsle närvärande		Metylerad smuts i bränslet
			Vatten i bränslet
			Cylindern flödad
			Felaktigt bränsle
Ingen kompression i cylindern	Tändkabeln ansluten till tändstiftet	Ingen gnista	Elektroderna smutsiga eller med avlagringar
			Isolatorn skadad eller brända elektroder
			Fel gnistgap
	Bränslesystemet OK	Gnista i tändstiftet	Tändstiftskabeln skadad
			Tändspolen skadad
			Urladdningsmagneten skadad

## (2).Motorn lämnar låg effekt

**Tabell 3**

Problem	Orsak	Åtgärd
Varttalet ökar sakta eller minskar eller stoppar	Luft i eller blockerad bränsleledning	Rensa ledningen
	Spjället i förgasaren blockerat	Rengör och blås
	Bränsleventilen blockerad	Byt
	Kolavlagringar i förbränningsskammaren	Rensa
	Luftfiltret blockerat	Tvätta
	Bränslepåfyllningshålet läcker	Reparera eller byt
	Kolvringen sliten	Byt
	Läckage i topplocket	Byt topplockspackning
	Förgasarspjället öppnar för mycket/för lite	Justera
	Luftspjällets tätning dålig	Reparera

### (3). Motorn arbetar ojämnt

**Tabell 4**

Problem	Orsak	Åtgärd
Knackljud från motorn	Kolven och kolringen slitna	Byt
	Kolvsprinten och hålet slitna	Byt
	Vevstaken sliten	Byt
	Vevaxelns rullager slitet	Byt
Snabb förbränning	Motorn överhettas	Utred orsaken
	Kolavlagringar	Rensa
	Felaktigt bränsle	Byt
Ingen förbränning	Vatten i bränslet	Rensa
	Fel tändstiftsgap	Justera
	Defekt tändspole	Kontrollera och byt

## (4). Motorn stannar under drift

**Tabell 5**

Problem	Orsak	Åtgärd	
Motorn stannar under drift	Inget bränsle i systemet	Slut på bränsle	Fyll på bränsle
		Förgasaren blockerad	Kontrollera och rengör
		Flottören läcker	Reparera
		Nålventilen blockerad	Demontera skålen och kontrollera
	Tändsystem	Tändstiftet kortslutet	Byt
		En elektrod i tändstiftet kortsluten	Byt
		Tändstiftskabeln skadad	Isolera skadan
		Tändspolen kortsluten	Byt
	Agnat	Dålig kontakt	Lokalisera anslutning och anslut korrekt
		Cylinderloppet skadat/Avgasventilen skadad	Byt

## (5). Motorn överhettas

**Tabell 6**

Problem	Orsak	Åtgärd
Motorn överhettas	Låg oljenivå	Fyll på smörjolja
	Avgassystemet blockerat	Rensa
	Luftrenaren läcker	Reparera
	Tändstiftet blockerat	Rensa
	Lös kylfläkt	Återmontera
	Friktion mellan cylinder och kolv till följd av deformerad kolvsprint	Byt
	Luftläckage mellan cylinderhuset och vevhuset	Byt
	Feljusterad övervarvsvakt	Justera
	Vevaxellagret kärvar	Byt

## (6). Onormalt ljud från motorn

**Tabell 7**

Problem	Orsak	Åtgärd
	Slitage på kolven, cylinder och kolvringen	Byt
	Slitage på kolvspalten och hålet	Byt
	Vevaxellagret slitet	Byt
	Brusten kolvringskål	Byt
	Kolavlagringar i förbränningsskammaren	Rensa
	Fel tändstiftsgap	Justerar
	O tillräcklig bränsletillförsel	Kontrollera förgasaren och övriga komponenter
	Kamaxelkåpan löser	Återmontera och reparera
	Fel bränsletyp	Byt
	Motorn överhettas	Utred orsaken och åtgärda
	Fel ventilspel	Spela ventilerna
	Lös kamaxelskruv	Återmontera

## Miljövård

Följa lokala anvisningar om avfallsservice med förpackning.



Gamla apparater måste lämnas till separat insamling för el-avfall.

Tilläggsuppgifter: [www.serty.fi](http://www.serty.fi)

## Garanti

Produkten har 12 månaders garanti, från inköpsdagen.

Garantin gäller alla fabrikations- och materialfel.

Importör ansvarar för korrigering av delar eller produkten om de konstateras vara felaktiga.

Kassakvitto, leveranslista, köpfaktura eller garantibevis skall uppvisas vid garantianspråk.

Returvaran skall vara komplett, försedd med redogörelse av funktionsfelet.

Garantin omfattar inte frakt- och transportskador, skador som har orsakats av normalt slitage, överbelastning eller osakkunnigt handhavande, eller indirekt skador. Garantin slutas om maskinen har öppnats, delar byts ut, reparerants eller förändrats.

Garantireparationer får endast utföras av importörens auktoriserad serviceverkstad.

Rätten till ändringar förbehålls.

Importör / Tillverkare:

Veljekset Keskinen Oy  
Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND.  
Tel. +358 10 770 7000

**EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS  
FÖRSÄKTRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-KRAV  
EU DECLARATION OF CONFORMITY**

Me / Vi / We   **ZHEJIANG WANHAO MACHINE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO..LTD**  
**NO.888 DAQIAO ROAD,HUANGYAN DISTRICT,TAIZHOU,ZHEJIANG,CHINA**

vakuutamme, että / försäkrar att / we declare that



Laite / Produkt / Device: **GASOLINE ENGINE ,6.5/HP/9HP/13HP**  
Tyyppikoodi / Typkod / Type Code:**DAR0645(WG200),DAR0646(WG270),DAR0647(WG390)**

täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset / uppfyller kraven enligt följande direktiv / meets the provisions for the following directive:

**2004/26/EC,2004/108/EC;2006/42/EC**

ja on seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukainen / och överensstämmer med följande standarder / and is compliant with the following standards:

**EN 55012:2007+A1:2009; EN 1679-1:1998+A1: 2011**

Place, date:**Taizhou,China 31/12/2013**

Signature and stamp:

