



TÄRKEÄÄ!!

Ensimmäisellä käyttökerralla:

1. Irroita suutinputki pesupistoolista
2. Liitä tulovesiletku ja avaa hana
3. Liitä virtajohto verkkoon
4. Paina pistoolista ilmataksesi pesurin.
Laske vettä n. 20s
5. Kytke pesuri "on"-asentoon ja laske vettä läpi n. 10s. Käännä "off"-asentoon.
6. Kiinnitä suutinputki
7. Paina liipaisinta n.10s
8. Käännä "on"-asentoon.

Pesuri on nyt käyttökunnossa.

Mikäli käytössä ilmenee ongelmia, esim. paine on heikko tai vesisuihku pätkii, on suutin puhdistettava:

1. Irroita suutinputki
2. Puhdista suutin käyttöohjeen mukana tulleella puhdistusneulalla
3. Kiinnitä suutinputki